

FT-211 使用方法



- 必要工具
1. H2 六角レンチ
 2. カッターナイフ



Y ラグ FT-211 ロジウムメッキ仕様又は 24K 金メッキ仕様



Y ラグ端子のエンドリングに装着している六角ネジ 2 個を外します。



矢印の方向にエンドリングを外します。
反時計回りに黒のハウジングを回し、同じく矢印の方向に外します。



左図のように 3 つのパーツに分かれます。



ワイヤー固定ネジを外します。

	<p>ワイヤー絶縁体を 10mm 程度剥いてください。 以下ご注意ください。</p> <p>ワイヤー適用径：最大 3.5mm ケーブル適用径：最大 8.0mm</p>
	<p>ワイヤーを図のようにエンドリング、ハウジング、ボディの順に通します。</p>
	<p>ワイヤー固定ネジを締めます。</p> <p>トルク許容量 最大： 30 cN. m 最小： 15 cN. m</p>
	<p>黒のハウジングを時計回りに回して締め、続いてエンドリングを挿入します。 エンドリングの六角ネジを 2 個締めます。</p> <p>トルク許容量 最大 20 cN. m</p>
<p>細いワイヤー（例：16AWG）の処理方法 1</p>	
	<p>ワイヤー絶縁体を 15mm 程度剥いてください。</p>
	<p>ワイヤーに半田を付着させる。</p>
<p>細いワイヤー（例：16AWG）の処理方法 2</p>	
	<p>ワイヤー絶縁体を 30mm 程度剥いてください。</p>
	<p>左図のようにワイヤーを半分にたたんでください。</p>